1、I/O信号

#### I/O信号就是输入输出信号



比如传送带上货物运动到某一位置,传感器检测到后发出一个信号1给机器人和传送带,传送带接受到信号后会停止,机器人接收到信号就会取走货物放到指定位置。机器人在一个码盘上码好货物后,发送一个信号2给报警灯,使报警灯亮同时蜂鸣器响,提醒工作人员将码盘搬走。

#### 上述例子中信号1对机器人来说就是一个输入信号。 信号2就是输出信号。

I/O信号分类

 ◆数字量[0: "0"和"1" {数字量输入: di 数字量输出: do
◆模拟量[0: 在一定范围内能够连续变化的量, 也 就是信号在一定范围内能够取任意值
◆组[0信号: 将若干信号作为一组信号来使用

# ABB机器人IO通讯的种类

ABB机器人			
PC	现场总线	ABB标准	
RS232通讯	Device Net	标准IO板	
OPC server	Profibus	PLC	
Socket Message	Profibus-DP	• • • • • • • • •	
C	Profinet		
	EtherNet IP		

关于ABB机器人IO通讯接口的说明:

- ABB的标准IO板提供的常用信号处理有数字输入DI、数字输出DO、模拟输入AI、模拟输出AO以及输送链跟踪。
- ABB机器人可以选配标准ABB的PLC,省去了原来与外部PLC进行通讯设置的麻烦,并且在机器人的示教器上就能实现与PLC相关的操作。
- 我们就以最常用的ABB标准I0板DSQC651和Profibus-DP为例进行,进行 详细的讲解如何进行相关的参数设定。





# ABB机器人IO信号设定的顺序

• 设定IO模块 单元 (UNIT)





型号	说明
DSQC 651	分布式 I/O 模块 di8\do8 ao2
DSQC 652	分布式 I/O 模块 di16\do16
DSQC 653	分布式 I/O 模块 di8\do8 带继电器
DSQC 355A	分布式 I/O 模块 ai4\ao4



标号	说明
А	数字输出信号指示灯
В	X1数字输出接口
С	X6模拟输出接口
D	X5是DeviceNet接口
Е	模块状态指示灯
F	X3数字输入接口
G	数字输入信号指示灯

X1端子编 号	使用定义	地址分 配
1	OUTPUT	32
記念へし刻	CH1	ATA DAT
2	OUTPUT	33
	CH2	
3	OUTPUT	34
	CH3	Nutrised
4	OUTPUT	35
	CH4	
5	OUTPUT	36
	CH5	and plans
6	OUTPUT	37
	CH6	
7	OUTPUT	38
	CH7	
8	OUTPUT	39
State Mr.	CH <b>8</b>	
9	OV	
10	24V	

【X3端子编】	使用定义	地址分
号		西己
1	INPUT	0
	CH1	
2	INPUT	1
	CH2	
3	INPUT	2
	CH3	
4	INPUT	3
	CH4	
5	INPUT	4
	CH5	1.8-20
6	INPUT	5
N. Allans	CH <b>6</b>	
7	INPUT	6
22005-11	CH <b>7</b>	5
8	INPUT	7
	CH <b>8</b>	
9	OV	
10	未使用	

「X6端子编」	使用定义	地址分
号		西己
1	未使用	
2	未使用	
3	未使用	
4	0 <b>V</b>	
5	模拟输出	0~15
	aol	
6	模拟输出	16~ <b>31</b>
	ao2	



十进制数	<b>8421BCD</b> 码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

8421BCD码转十进制:

例 10110=16 1001 0010 0101 =925

# ABB机器人标准IO DSQC651



参数名称	设定值	说明
Name	board10	设定IO板在系统中的名字
Type of Unit	d651	设定IO板的的类型
Connected to Bus	DeviceNet1	设定IO板连接的总线
DeviceNet Address	10	设定IO板在总线中的地址

#### DSQC651信号地址计算方法:

# X1的1号端子地址为32,后面的依次加1,直到39。 X3的1号端子地址为0,后面依次加1,直到7。

#### ABB机器人标准IO di1 数字输入信号



## ABB机器人标准IO do1 数字输出信号



参数名称	设定值	说明
Jame	do1	设定数字输出信号的名字
ype of Signal	Digital Output	设定信号的类型
Assigned to Unit	board10	设定信号所在的IO模块
Init Mapping	32	设定信号所占用的地址

#### ABB机器人标准IO gi1 组输入信号

参数名称	设定值	说明
Name	gil	设定组输入信号的名字
Type of Signal	Group Input	设定信号的类型
Assigned to Unit	board10	设定信号所在的IO模块
Unit Mapping	1-4	设定信号所占用的地址

	地址1 1	地址2 2	地址3 4	地址4 8	十进制数
状态1	0	1	0	1	2+8=10
状态2	1	0	1	1	1+4+8=13



组输入信号就是将几个 数字输入信号组合起 来使用,用于接受外 围设备输入的BCD编码 的十进制数。 此例中,gi1占用地址 1-4共4位,可以代表 十进制数0-15。如此 类推,如果占用地址5 位的话,可以代表十 进制数0-31.

## ABB机器人标准IO go1 组输出信号

参数名称	设定值	说明
Name	gol	设定组输出信号的名字
Type of Signal	Group Output	设定信号的类型
Assigned to Unit	board10	设定信号所在的IO模块
Unit Mapping	33-36	设定信号所占用的地址

	地址33	地址34	地址35	地址36	十讲制数
	1	2	4	8	
状态1	0	1	0	1	2+8=10
状态2	go1接[		1	1	1+4+8=13
	80.13 L				

组输出信号就是将 几个数字输出信号组合 起来使用,用于输出BCD 编码的十进制数。 此例中,go1占用 地址33-36共4位,可以 代表十进制数0-15。如

此类推,如果占用地址5 位的话,可以代表十进 制数0-31。



## ABB机器人标准IO ao1 模拟输出信号

参数名称	设定值	说明
Name	aol	设定模拟输出信号的名字
Type of Signal	Analog Output	设定信号的类型
Assigned to Unit	board10	设定信号所在的IO模块
Unit Mapping	0-15	设定信号所占用的地址
Analog Encoding Type	Unsigned	设定模拟信号属性
Maximum Logical Value	10	设定最大逻辑值
Maximum Physical Value	10	设定最大物理值 (V)
Maximum Bit Value	65535	设定最大位值



# 系统输入/输出与IO信号的关联

- 我们可以将数字输入信号与系统 的控制信号关联起来,就可以对 系统进行控制(例如,电机开启、 程序启动等等)。
- 系统的状态信号也可以与数字输 出信号关联起来,将系统的状态 输出给外围设备作控制之用。

# Profibus适配器的连接





- A PLC主站
- B 总线上的从站
- C 机器人Profibus<sup>适配器</sup> DSQC667
- D 机器人的控制柜



DSQC667模块是安装在 电柜中的主机上,最多 支持512个数字输入和 512个数字输出。

除了通过ABB机器人提 供的标准IO板进行与外 围设备进行通讯,ABB 机器人还可以使用 DSQC667模块通过 Profibus与PLC进行快 捷和大数据量的通讯。

# Profibus适配器的设定

参数名称	设定值	说明
Name	profibus8	设定IO板在系统中的名字
Type of Unit	DP_SLAVE	设定IO板的的类型
Connected to Bus	Profibus1	设定IO板连接的总线
Profibus Address	8	设定IO板在总线中的地址